

UPDATE 09_23

INSTALLATIONS-ANLEITUNG

1. Nimm eine unbespielte microSD Karte (maximal 32GB, Format FAT32) und lege sie mit einem SD Adapter in den SD Slot deines Computers.
2. Kopiere die Update Datei mit dem Dateinamen update09_23.ufw auf die SD Karte.
3. Schalte dein Klangei next ein.
4. Lege die microSD Karte mit den goldenen Kontakten nach oben in den SD Slot ein.
5. Das Klangei schaltet sich automatisch aus.
6. Nach einigen Sekunden hörst du einen Signalton.
7. Entferne nun die Update SD Karte aus dem Klangei.
8. Schalte es ein – du hast jetzt alle neuen Features und Verbesserungen auf deinem Klangei next!

Wir wünschen dir viel Freude mit den neuen Funktionen und wohltuende Klangmomente.

KLANG